

Montering Snagg

En väska som är lika tuff som lättsydd!

Materialsatsen innehåller en del som viks på mitten och bildar framsida, baksida och lock, 2 sidostycken med fäste för axelrem, ett magnetlås och en flärp samt en axelrem i nylonväv med reglerspänne.

Klipp en tråd som är ca 2 gånger längden på din arm. Gör en trippelknut i ena änden på tråden, tre omslag i öglan. Den större knuten gör så att tråden fäster ordentligt. Sy genom att sticka upp nålen i ett hål och ned i nästa. När du sytt varvet runt vänder du och syr tillbaka så att det bildas en tät söm.

Börja med att sy fast ena sidostycket. Överkanten på sidorna är lite snedställda. Den kortare sidan ska sys fast mot väskdelens framkant som är bågformad. Lägg delarna aviga mot aviga. Se till att knuten hamnar mellan de två delarna, på väskans insida. Börja några hål ned från överkanten. Det gör sömmen starkare i överkant och säkerställer att inte knuten tittar fram. Sy upp mot överkanten, upp i ett hål och ned i nästa. Vänd och sy tillbaka när du kommer till sista hålet. Fortsätt nedåt och runda botten på sidostycket. När du syr botten är det extra noga att hålla koll på att inget hål missas i "svängarna" och att sömmen blir tight. Bli stygnen för lösa finns det risk för att de bildas små öglor när du syr tillbaka och det är lättare att sy spännt. Iband kan sömmen se lite vågig ut. Det jämnar till sig när du vänder och syr tillbaka så att sömmen blir tät.

Fortsätt upp på väskans bakstycke (sidostyckets långa sida) Sista hålet på sidostycket ska matcha det hål som har en liten markering ute i kanten. På mörka läder syns markeringen som en liten skiftning i ytan. Om sidostycket slutar mer än ett hål över eller under markeringen bör du kontrollera om det blivit något dubbelstygn. Då är det bäst att ta upp tråden och rätta till. Annars riskerar väskan att bli sned. Om det skiljer ett halvt eller ett hål kan det vara så att hålen dragit ojämnt i botten. Backa några stygn och se om du kan jämka ut skillanden.

Forstått sy en stickning (endast i ett lager läder) runt lockets framkant. Se till att du har tillräckligt lång tråd för att slippa fästa innan du kommer fram till andra sidan. Har du lång tråd kan du passa på att sy fast magnetlåsets ena del mitt fram på locket. Hoppa in till ringen med de 8 små runda hålen och fäst den del av låset som magneten sitter på. Då slipper du få den synlig på väskans framsida. Sy 3-4 stygn i varje hålpar.



När magnetlåset är på plats kan du sy fast flärpen som täcker låsets stygn. Har du kort tråd kan du göra detta när du syr förbi igen på vägen tillbaka. Tanken är att flärpen ska sys fast dubbelvikt i underkant. Vill du ha den enkel går det bra att klippa till flärpen i den form du önskar med en stadig sax.

Sy vidare runt locket tills du kommer till en liten markering i sidan. Den visar var du ska börja sy fast det andra sidostycket. Läggs sidostycket aviga mot aviga med väskdelen och se till att det översta hålet på sidostyckets långa sida hamnar mittför hålet vid markeringen.

Sy vidare runt botten och vänd när du kommer till väskans andra framkant. Om du vill kan du göra några stygn runt kanten i första och sista hålet på sidostycket. Det blir till en detalj och fungerar också som en förstärkning av sömmen.

För att fästa tråden: Stick nålen genom det ena lagret läder och stick ut mellan de två lagren. Stick sedan in nålen i väskan genom nästa stygnbåge, sy ut genom ytterligare nästa stygnbåge. Upprepa slomsömmen 4-5 gånger och sluta på väskans insida. Klipp av tråden. Eftersom du sytt ett varv med stygn tidigare som håller ihop delarna finns det inget som kommer att dra i tråden, så därför går det bra att fästa utan knut.

Tänk på att inte fästa i dina nyss sydda stygn. Har du ingen "gammal" söm att fästa i kan du lämna tråden lös och fästa när du får en annan söm att sy slalom i.

Sy fast magnetlåsets andra del i väskans framkant. Göm knuten mellan väska och metallbricka. 3-4 stygn i varje hålpar. Fäst genom att sticka nålen genom stygnbågarna mellan bricka och läder.

Till sist syr du fast axelremmen. Börja med att sy fast reglerspännet i ena änden av remmen. Trä igenom den andra änden av axelremmen genom fyrkantsringen på ena sidostycket. Fortsätt med att trä änden genom reglerspännet för att sedan sy fast den lösa änden i den andra fyrkantsringen.

Färdigt! Hoppas du får en trevlig stund med nål och tråd och att du får mycket nytta och glädje av din nya väska! Läger du ut en bild på sociala media får du gärna tagga med #allakansyläder. Ett bra sätt att bidra med inspiration och kreativitet till andra!

Har du frågor? Ring 073-940 9706 eller maila hej@clurigt.se

